

To simulate Spike place the module at 40cm, 60cm, 90cm or 120cm from the ground.

Per simulare Spike posizionare il modulo a 40cm, 60cm, 90cm o 120cm da terra.